



ИНСТРУКЦИЯ

Подводная видеомаска

iVUE DVR-30 HD 720P. (H.264) 8GB.

Технические характеристики:

Камера: 5 мегапикселей CMOS
Разрешение видео: HD 1280*720p.@30fps.
Разрешение фото: 2560*1920
Выходной формат записи: H.264/MPEG-4 (AVC)
Объем памяти: 82Гб.
Плотность записи видео: 4Гб./час
Время автономной работы: 2ч.
USB-порт: USB 2,0
Встроенный микрофон: да
Емкость батареи: 500mAh.
Тип батареи: литий-ионная полимерная
Экономия энергии: выключение после 1 мин. бездействия
Зарядное устройство: AC100-240V 50/60Hz 0.15A
Поддерживаемые ОС: Windows XP, Vista, 7, 8
Сертификация: Ростест, CE, FCC, SISVEL, ROHS
Цвет: синий, черный

Комплект поставки:

- Подводная видеомаска iVUE DVR-30 HD 720P. (H.264) 8GB.
- Дыхательная трубка
- Магнитное кольцо управления
- Мини CD с драйвером
- Пластиковая палочка для мастер-сброса
- USB кабель
- Адаптер питания
- Инструкция

Элементы управления

1
2
3
4



- 1: Вкл./Выкл./
- 2: Запись/Воспроизведение/Фото
- 3: Порт USB
- 4: Магнитное кольцо

Начало работы и управление устройством

1. Перед началом работы поставьте новое устройство заряжаться на 4 часа для аккумуляцией батареей полной емкости. Устройство будет подавать по три вибрационных сигнала, когда батарея зарядится полностью.

2. Включение/Выключение/Запись видео/Фотосъемка

Рекомендуем научиться пользоваться устройством до погружения под воду. Помните, что маска автоматически отключается через 1 минуту бездействия для экономии заряда батареи, сигнализируя об этом длинным вибросигналом.

Перед тем как использовать маску под водой, закрутите заглушку порта USB - 3. Для включения устройства поднесите магнитное кольцо к лицевой панели маски слева, обозначенной значком Вкл./Выкл. – 1. Маска включится, подав вам короткий вибрационный сигнал подтверждения. Для того, чтобы сделать фото, поднесите магнитное кольцо на 1 секунду к лицевой панели маски справа, обозначенной значком видеокамеры – 2, маска подаст один короткий вибрационный сигнал. Для записи видео поднесите магнитное кольцо на 2 секунды к лицевой стороне маски справа – 2, маска начнет видеосъемку и подаст два коротких вибросигнала. Для остановки видеозаписи снова поднесите кольцо к панели со значком видеокамеры. Маска сигнализирует вам об остановке видеосъемки коротким вибросигналом. Для выключения устройства поднесите кольцо панели Вкл./Выкл., маска подаст длинный вибросигнал.

Подключение к компьютеру

Маска подключается к компьютеру посредством шнура USB в комплекте и отображается как внешний диск. Если ваша система не установит драйвер устройства автоматически, установите его с мини CD диска.

Воспроизведение файла

Для воспроизведения видеофайла, выберите съемный диск и дважды щелкните выбранный файл. Мы рекомендуем копировать данные с устройства на компьютер для своевременного освобождения места в памяти для последующих съемок.

Установка даты и времени

Устройство отображает время и дату по умолчанию, для их изменения следуйте следующей инструкции:

1. Установка текущей даты и времени

Создайте текстовый файл в программе Блокнот или Word с именем time.txt и пропишите в нем строку с годом, месяцем, днем, минутами и секундами в формате: 2013.03.03 12:35:00. После сохранения файла поместите его в корневой каталог micro SD карты.

2. Удаление отображения текущей даты и времени

Создайте текстовый файл в программе Блокнот или Word с именем time.txt и пропишите в нем строку в том же формате с годом, месяцем, днем, минутами и секундами, но с датой ранее 2013г.: 2012.03.03 12:35:00. После сохранения файла поместите его в корневой каталог micro SD карты. Дата и время не будут отображаться на ваших новых видеозаписях и фото.

Внимание: Корневой каталог – это то место, где вы видите папку DCIM.

Мастер-сброс системы

Если устройство перестало отвечать на команды по причине неправильного использования или любой другой, вы можете выполнить мастер-сброс системы, нажав прилагающейся пластиковой палочкой или зубочисткой в отверстие USB порта. Помните, что мастер-сброс не сохранят записанные данные.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Симптом	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Разряжена батарея	Зарядите батарею
	Устройство зависло	Выполните мастер-сброс
Автоматическое отключение	Разряжена батарея	Зарядите батарею
Не распознается подключение к ПК/ноутбуку	Подключение к ПК, когда устройство выключено, сбой USB-кабеля	Подключите к ПК когда устройство включено, замените USB кабель
При воспроизведении я слышу, но нет видео	Не установлен видеокодек	Обновите видеокодеки или используйте другой плеер
Устройство не записывает видео	Устройство выключено, зависло	Включите устройство, выполните мастер-сброс

Отказ от ответственности

Этот продукт не является профессиональным устройством видеозаписи и не гарантирует качество съемки, получаемого профессиональными подводными видеокамерами. Он также не является профессиональным устройством для хранения информации и не гарантирует сохранность записываемых данных. Пожалуйста, своевременно сохраняйте фото и видео после окончания записи. Мы не принимаем ответственность за потери и ущерб вашей личной информации из-за сбоя программного обеспечения, неправильного использования и пр. Мы также не принимаем ответственность за косвенные издержки по причине любых действий нарушения конфиденциальности личной информации и закона, если пользователи не по назначению используют устройство или не понимают функции и правила его использования. Мы не принимаем на себя ответственность по любым претензиям третьих сторон, вызванные пользователями данного устройства.