

Инструкция по использованию перчаток iGlover Easy-Call со встроенной Bluetooth-гарнитурой

Включение, выключение, подключение к смартфону

1. Для подключения гарнитуры к вашему смартфону в первый раз:
 - a. Убедитесь, что гарнитура выключена: LED-индикатор не мигает.
 - b. Нажмите кнопку питания (с красным крестом) и держите до тех пор, пока гарнитура не включится (голубой LED-индикатор начнет мигать).
 - c. **Не отпускайте кнопку питания!** Еще через две секунды гарнитура перейдет в режим Обнаружения (**начнут попеременно мигать красный и голубой LED-индикаторы**).
 - d. В списке доступных Bluetooth-устройств на вашем смартфоне гарнитура появится под именем Hi-call. Выберите ее для подключения.
2. Для выключения гарнитуры нажмите кнопку питания (с красным крестом) и удерживайте ее до тех пор, пока не начнет мигать красный LED-индикатор. Гарнитура выключится (все LED-индикаторы перестанут мигать).
3. Для повторного включения гарнитуры (после того, как связь со смартфоном уже была установлена):
 - a. Нажмите кнопку питания (с красным крестом) и удерживайте ее до тех пор, пока гарнитура не включится (голубой LED-диплей начнет мигать).
 - b. Отпустите кнопку питания. Сигналом к тому, что связь между устройствами установлена, будет двойное мигание голубого LED-индикатора.

Прием звонков, голосовое управление

1. Для ответа на входящий звонок нажмите однократно многофункциональную клавишу (с зеленым кругом).
2. Для прекращения звонка нажмите однократно многофункциональную клавишу (с зеленым кругом).
3. Для входа в режим голосового управления вашим смартфоном нажмите однократно многофункциональную клавишу (с зеленым кругом).
4. Для набора последнего набранного номера нажмите и удерживайте многофункциональную клавишу (с зеленым кругом).

Зарядка устройства

Подсоедините гарнитуру к компьютеру или к USB-розетке с помощью micro-USB шнура (в комплекте).