Руководство Пользователя

UP! 3D PRINTER MINI

Персональный Портативный 3D-Принтер





РАЗДЕЛЫ	ПОДРАЗДЕЛЫ	СТРАНИЦЫ
С Содержание		02
1 Введение	1 1 Как пользоваться руководством	03
	1 2 Меры предосторожности	03
2 Обзор	2 1 Внешний вид	04
	2 2 Спецификация	07
3 Подготовительный	3 1 Сборка принтера	08
процесс	3 2 Установка программного обеспечения	12
	3 3 Установка драйверов	13
4 Работа с 3D	4 1 Запуск программы и Загрузка модели	21
моделью	4 2 Просмотр модели	24
	4 3 Редактирование модели	25
	4 3 Размещение модели	27
5 Работа с 3D	5 1 Инициализация принтера	28
Принтером	5 2 Меню Maintain	29
	5 3 Экструзия пластика	30
	5 4 Установка высоты печатающей головки	31
	5 5 Подготовка платформы	35
	5 6 Настройка параметров печати	36
6 Печать	6 Печать	40
7 Напечатанная	7 1 Снятие модели с платформы	42
модель	7 2 Удаление опорных элементов	43
8 Поддержка	8 1 Замена пластиковой нити	44
	8 2 Вертикальная калибровка	44
	8 3 Чистка печатающей головки (насадки)	46
	8 4 Замена насадки печатающей головки	46
	8 5 Смазка направляющих платформы	47
	8 6 Запасные части	47
9 Советы	9 1 Загибание краев модели	48
	9/2 Высота печатаюшей головки	48
	9 2 Высота печатающей головки	48
10 Устранение	10 Устранение проблем	49
проблем		3DPHOME. F

Дорогой Пользователь UP! 3D Printer Mini,

Данное руководство содержит основную информацию по использованию UP! 3D Printer Mini. Пожалуйста, внимательно ознакомтесь с ним прежде, чем приступать к работе. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать инструкции по использованию. Держите руководство всегда наготове. Это поможет вам в нужную минуту обратиться к необхходимым разъяснениям и сэкономить свое время.

Также вы можете найти всю необходимую информацию и даже больше на следующих форумах:

- > http://www.pp3dp.com/forum | форум завода-производителя
- > http://www.thingiverse.com/ | различные STL модели
- > http://www.3dcontentcentral.com | различные 3D модели
- > http://www.cadspan.com/tools | бесплатный плагин для Sketchup

Хорошего Вам Настроения и Увлекательной Печати!

Команда ЗДРНОМЕ

1|2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным разделом прежде, чем начать работу на принтере UP! 3DPrinter Mini!

1|2|1 <u>**БЕЗОПАСНОСТЬ</u>**</u>

- > Используйте исключительно оригинальные сетевые адаптеры, прилагаемые к принтеру. В противном случае, вероятен риск повреждение, поломки и пожара.
- > Во время процесса печати, а также непосредственно по завершении печати не прикасайтесь к модели, печатающей головке или платформе во избежании ожога и деформации модели.

> При отделении поддержек от модели (особенно, если в качестве строительного материала вы используете ПЛА), пожалуйста, надевайте защитные очки.

> При экструзии АБС может отдавать слабый запах. Мы рекомендуем вам использовать его в вентилируемом помещении.

1|2|2 ЗАЩИТА

- > Принтер не должен подвергаться воздействию чрезмерной влаги, воды и дождя: это может вызвать поломку.
- > Не выдергивайте USB-кабель и не выключайте принтер во время загрузки 3D модели: информация о модели может быть утеряна.
- При активной функции "Extrude" держите печатающую головку на расстоянии как минимум 50мм от платформы. В противном случае печатающая головка может заблокироваться.
- > Принтер рассчитан на работу в помещении с температурой в 15°С-30°С и влажностью в 20%-50%.
- > Не роняйте и не разбирайте самостоятельно принтер! Это может вызвать повреждения.
- > Не оставляйте работающий принтер без присмотра!!!
- > Держите принтер в недоступном для детей и животных месте!

UP! 3DPrinter Mini сделан максимально простым в обращении и удобным в транспортировке. Принтер и его софт позволяют печатать модели отличного качества нажатием нескольких кнопок, делая 3D печать доступной даже неподготовленным пользователям. Система использует печатающую головку для нанесения слоев печатающего материала. Результат - модели несравненного на сегодняшний день качества., очень прочные и долговечные. Мы Вас поздравляем с приобретением UP! 3DPrinter Mini!

2|1|1 ПРИНТЕР. ФРОНТАЛЬНАЯ СТОРОНА И ТЫЛЬНАЯ СТОРОНА.



2|1|2 ПРИНТЕР. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА И ОСИ.





2|1|3 СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА



(1) Кабель USB



(5) Перфорированная платформа



(2) Сетевой адаптер 20V



(6) Печатающий блок



(3) Трубка подачи пластика



(7) Катушка АБС пластика



(4) Шурупы



(8) Зажимы

Набор инструментов



(1) Шестигранные ключи



(2) Ключ от печатающей головки

2|2|1 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

Материал, используемый для печати | АБС пластик и ПЛА пластик Цвет материала | Различные цвета Толщина слоя | 0.25 - 0.35мм Скорость печати | 10 - 100 см³/ч Размеры области печати | 120 х 120 х 120 мм Вес принтера | 5кг Размер принтера | 240 х 350 х 350 мм

2|2|2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощностные требования | 100-240 V, 50-60 Hz, 200W Поддержки модели | Автоматическое создание поддержек Формат файлов | STL Совместимость с программным обеспечением | Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7; MAC.

2|2|3 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ

Температура | 15°С - 30°С Относительная влажность | 20% - 50%

3|1|1 <u>ЭКСТРУДЕР</u>

Печатающий блок, или экструдер, снабжен 3 магнитами. Просто разместите его в отведенном ему гнезде так, чтобы все 3 магнита были сцеплены.



3|1|2 ПЛАТФОРМА

Вставьте перфорированную платформу в пазы, расположенные на несущей платформе. Равномерно проталкивайте ее вперед, без излишнего давления.



3|1|3 ОСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ БОБИНЫ

Вставьте ось держателя бобины в специальное отверстие и надавите вниз.



Теперь:

(1) Подключите принтер к сети с помощью сетевого адаптера.

(2) Вставьте пластиковую нить АБС в трубку подачи пластика.

(3) Запустите софт принтера UP! Software (по установке софта см. пункт

3.2 данного руководства) и нажмите на кнопку Extrude в диалоговом окне Maintenance (меню 3D Print > Maintenance).

(3) После того, как печатающая головка нагреется до 260°С, принтер издаст звуковой сигнал. Протолкните пластиковую нить в отверстие на верхней панели экструдера и удерживайте ее там, слегка надавливая, до тех пор, пока экструдер не захватит ее и не начнет проталкивать через печатающую головку. Затем экструдер начнет автоматически печатать тончайшей нитью нагретого материала.







Bepcuя для Windows

MaintainPrinting	
Matrials: 604 g Extrude WithDraw New Spool	Status: Nozzle: 1.0C Heating Platform: 1.0C Heating
Nozzle & Platform	
FL FR To: 128	Stop All
Center To Bottom	
NL NR Set to Nozzle Height	Quit

Версия для Мас

Matrial:ABS 0 g, Total: 0.00 Kg	Heater
Extrude Withdraw New Spool	Nozzle: 20.2C Platform: 16.3C
ozzle & Platarom(Max:137.0, Cur:86.50)	Preheat platform
FL FR To: 122	Stop All
Center To Bottom	
NL NR Set Nozzle Height	
	Quit

3|2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ UP!

Скачайте программное обеспечения с нашего сайта http://3dphome.ru/downloads/soft/

Программное обеспечение постоянно обновляется и оптимизируется. Пожалуйста, не забывайте посещать раздел Загрузки сайта www.3dphome.ru и загружать новые версии софта. Это сделает работу на UP! 3D Printer Mini еще более продуктивной!

Откройте UP Setup.exe и установите программное обеспечение. По умолчанию программа сохраняется в C:\Program files\UP. Программа создаст ярлыки на вашем рабочем столе. В установленной папке вы найдете следующее:

Driver		a 📄 nb
Custom		4 🌗 Driver
System		퉬 amd64
Temp		i386
S FREEUSB.dll	48 KB	<u>ia64</u>
UP.exe	1,632 KB	iii Example
		🌗 System
		🚹 Temp

3|3 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

Подсоедините сетевой кабель к разъему на принтере, а затем подсоедините принтер к компьютеру через кабель USB. Система компьютера сообщает о том, что найдено новое устройство. В окне приветствия выберете «No, not this time».

Found New Hardware W	lizard		
	Welcome to the Found New Hardware Wizard		
	Read our privacy policy		
	Can Windows connect to Windows Update to search for software?		
	◯ Yes, this time only		
State States	Yes, now and every time I connect a device		
	No, not this time		
	Click Next to continue		
	<back next=""></back>	Cancel	

Выберете «Install from a list or specific location (Advanced)».

Found New Hardware Wi	zard
	This wizard helps you install software for:
	3DPrint@FreeMC
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
State State State State	What do you want the wizard to do?
	O Install the software automatically (Recommended)
	Install from a list or specific location (Advanced)
	Click Next to continue.
	<back next=""> Cancel</back>

Затем выберете «Next». Нажмите на «Browse» и выберете «C:\Program Files\UP\Driver».

Browse For Folder	Found New Hardware Wizard
Select the folder that contains drivers for your hardware.	Please choose your search and installation options.
Image: Constraint of the second state of the second sta	 Search for the best driver in these locations. Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed. Search removable media (floppy, CD-ROM) Include this location in the search: C:\Program Files\UP\Driver Browse Don't search. I will choose the driver to install. Chouse this uption to select the device driver form a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
OK Cancel	K Back Next > Cancel

Нажмите на «Next» и на экране появится следующее диалоговое окно. Выберете «Continue Anyway» и установка начнется автоматически.

Hardwa	are Installation	Found New H	lardware Wizard		
	The software you are installing for this hardware:	Please wait	while the wizard installs th	e software	(I)
-	3DPrint@FreeMC		2DDvint@EventuC		
	has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (<u>Tell me why this testing is important</u>)	the second se	3D-HUGELOOMC		
	Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends		$\stackrel{\sim}{\triangleright}$	Ď	
	that you stop this installation now and contact the hardware hoved of the hardware hoved of the state of the		3DPrintUSB.sys To C:\WINDOWS\Syste	em32\Drivers	
4			(***********		
	Continue Anyway STOP Installation			< Back Next>	Cancel

Если после того, как вы подсоединили принтер к компьютеру, не всплыло окно, показанное в начале раздела, установите драйвер вручную. Для этого:

Войдите в «Мой Компьютер» и выберете «Свойства Системы»



Выберете «Диспетчер Устройств» слева.



Вы увидите значок «3DPrinter», нажмите на него правой кнопкой мыши, откройте «Свойства» или «Обновить Драйвер».

Kausan Balannia Bus Canada	
консоль деиствие вид Справка	
🖂 🚕 ЛЕНА-ПК	8
🕀 🛄 DVD и CD-ROM дисковода	
🕀 😋 IDE ATA/ATAPI контроллеры	
🕀 🧶 Батареи	
🕀 🔩 Видеоадаптеры	
🗄 👝 Дисковые устройства	
😑 🌆 Другие устройства	
3DPrinter	
Эвуковые, видео и игровые устройства	
🕀 📼 Клавиатуры	
🕀 🙀 Компьютер	
🕀 🗇 Контроллеры запоминающих устройств.	
Поставляет и контроллеры универсальной последовательной шины USB	
🕀 🛅 Модемы	
😥 🌉 Мониторы	
⊕- 🖄 Мыши и иные указывающие устройства	
😥 🌃 Переносные устройства	
🛞 🔲 Процессоры	
😑 🔮 Сетевые адаптеры	
- 🕺 6TO4 Adapter	
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection	
Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)	
🕀 👫 Системные устройства	
Эра Устройства HID (Human Interface Devices)	
🕀 🚟 Устройства обработки изображений	
🖈 🖾 Хост-адаптеры запоминающих устройств	







Откроется окно, куда надо вбить драйвер. Откройте этот драйвер на диске С.











4 | РАБОТА С 3D МОДЕЛЬЮ 4 | 1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ И ЗАГРУЗКА МОДЕЛИ

Нажмите на ярлык **и** на рабочем стола, чтобы начать работу в программе UP! При открытии вы увидите следующее окно.



Нажмите на , откройте нужную вам папку и выберете созданный вами файл STL (программа поддерживает 2 формата: STL и UP3; UP3 – это сжатый STL). Модель появится на экране.



Наведите курсор на модель и нажмите на левую кнопку мыши для открытия окна с информацией о модели.



Bepcuя для Windows



Версия для Мас

Примечание: вы можете загрузить и распечатать одновременно несколько моделей. Просто загрузите одну модель за другой по описанному методу.

Удалить загруженную модель:

(F

выберете модель, которую хотите удалить, и нажмите на или нажмите на модель правой кнопкой мышки и выберите в появившемся контекстном меню команду Unload/Unload All, то есть Удалить (если вы хотите удалить одну модель)/ Удалить Все (если на рабочем пространстве размещено несколько моделей и вы хотите удалить их все).

Сохранить модель: выберете модель, которую хотите сохранить, и нажмите на Файл сохраняется в формате UP3 и сохраняет модель, сжимая ее на 12-18% относительного оригинального файла в формате STL. Это упрощает хранение, архивирование и перенесение файлов.





Оптимизация при размещении модели: Для оптимизация печати софт распознает правильное и неправильное размещение модели. Так, если модель размещена правильно и перпендикуляр модели направлен наружу, модель окрашена в серый цвет. В противном случае модель окрашивается в красный. В свою очередь команда Fix (Edit > Fix) служит для того, чтобы исправить, насколько это возможно, изъяны модели и ее позиции.

Объединение моделей:

Несколько моделей могут быть объединены в один файл с помощью функции Merge (меню Edit). Откройте нужные для слияния модели, разместите их на платформе в нужном порядке и нажмите на Merge. Все компоненты при сохранении файла будут сохранены как единый STL файл. Для просмотра модели с разных позиций используйте мышку.

Вращение: Нажмите центральную кнопку мышки и двигайте ее, чтобы посмотреть модель с разных позиций.



Перемещение: Нажмите одновременно CTRL и среднюю кнопку мышки и двигайте ее, чтобы добиться перемещения.

Масштабирование: Для приближения и отдаления прокрутите колесо мышки.



Просмотр: программа предлагает 8 видов, установленных по умолчанию. Нажмите «Fit», чтобы выбрать нужный вам вид.



Bepcuя для Windows

View Window	Help	Версия пля
Hide Toolbar	THIS	версил для
Customize Tool	bar	
Animate	жD	
Fit	₩F	
Тор		
Bottom		
Front		
Back		
Left		
Right		
ISO		

3DPHOME.RU | 24

Mac

Начать трансформировать модель можно, открыв меню «Edit» или используя кнопки командной строки:

Перемещение:

нажмите на кнопку «Move», выберете или сами введите нужную дистанцию, затем выберете ось перемещения. При каждом нажатии на любую из кнопок осей модель будет перемещаться.



Например:

переместим модель на 5мм вниз (то есть на -5мм по оси Z). Для этого: 1. Нажмите на "Move" 2. Введите "-5" в окно ввода 3. Нажмите на "Z axis"



Примечание: удерживая кнопку "Ctrl" нажатой, вы можете свободно перетаскивать модель в любое место. Вращение: нажмите на кнопку «Rotate» командной строки, выберете или введите сами угол, затем выберете ось вращения.

Например:

осуществим вращение модели на 30° вокруг оси Ү. Для этого: 1. Нажмите "Rotate" 2. Введите значение "30" в окно ввода 3. Нажите "Y axis"



Примечание: положительные значения (например, 30) провоцируют вращение против часовой стрелки, в то время как отрицательные значения (например, -30) вращают модель по часовой стрелке.

Масштабирование: нажмите на кнопку «Scale», выберете или введите параметры масштабирования, затем выберете ось (для растяжения по одной оси) или снова нажмите «Scale» (для равномерного масштабирования по всем трем осям).

Например,

ввода

чтобы равномерно увеличить модель в два раза: 1. Нажмите "Scale" 2. Введите 2.0 в окно ввода 3. Снова нажмите "Scale" Или например, чтобы растянуть модель в 1.2 раза по оси Z: 1. Нажмите "Scale" 2. Введите 1.2 в окно

3. Нажмите "Z axis"



Конвертирование единиц измерения (дюйм - миллиметр): увеличение всей модели в 25.4 раз. Нажмите на «Scale» командной строки. Выберете 25.4 (> mm), затем нажмите снова нажмите на кнопку «Scale».

4 | 4 РАЗМЕЩЕНИЕ МОДЕЛИ

Правильное размещение модели на платформе может сказаться на качестве печати. Рекомендуем вам размещать модели в центре платформы.

Авто Размещение: нажмите на кнопку «Auto Place» или откройте меню «Edit» и выберете «Auto Placement», чтобы автоматически разместить в рабочем пространстве модель. При наличии нескольких моделей рекомендовано использовать команду «Auto Place».

Перемещение с помощью Руки: выберете нужную модель нажатием левой кнопки мышки, затем нажмите CTRL, а потом снова левую кнопку мышки (удерживая ее). Передвигая мышку, перетащите модель в нужное место.

Перемещение с помощью Move: нажмите на кнопку «Move», выберете или введите нужную дистанцию, затем выберете ось перемещения.

Примечание: при наличии нескольких моделей дистанция между ними должна составлять минимум 12мм, чтобы избежать слипания моделей.

5 | РАБОТА С 3D ПРИНТЕРОМ 5 | 1 ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИНТЕРА

Перед печатью, принтер необходимо инициализировать. Подсоедините сетевой кабель и кабель USB к разъемам с тыльной стороны принтера и подключите принтер к сети. Чтобы запустить принтер, откройте меню «3D print > Initialize». Принтер издаст звуковой сигнал, и инициализация начнется. Платформа опустится вниз, затем переместится вертикально, а печатающая головка горизонтально. Когда все движения закончатся, принтер издаст еще один сигнал. Он готов к работе! Всегда инициализируйте принтер перед тем, как начать печать!



Bepcuя для Windows

Примечание: если принтер по каким-то причинам не отвечает на заданную команду, первое, что надо сделать - провести повторную инициализацию («3D print > Initialize»).

Printer: Printing - Running Program		Printer: Prepared for Printing - Layer:0 -	
Matrial: ABS 146 g, Total: 3.96 Kg	Status: Nozzle: 1.0C Heating Platform: 1.0C Heating	Matrial:ABS 0 g, Total: 0.00 Kg Extrude Withdraw New Sport	Heater Nozzle: 20.2C Platform: 16.3C Preheat platform
Nozzle & Platform(Max:139.90, Cur:136) FL FR To: 124 •	Stop All	Nozzle & Platarom(Max:137.0, Cur:86.50)	Stop All
Center To Bottom NL NR Set Nozzle Height	Pause print Quit	Center To Bottom NL NR Set Nozzle Height	Quit

Откройте «3D Print > Maintain». Появится следующее диалоговое окно.



Extrude: выдавливание пластика. Нажмите на эту кнопку, температура начнет подниматься. Когда температура превысит 190°С(ПЛА)/260°С(АБС), принтер издаст сигнал и начнет равномерно выпускать материал.

Withdraw: выпускание пластика. При температуре выше 190°С(ПЛА)/260°С(АБС) материал выпускается из печатающей головки. После этого принтер опять издает сигнал.

New Spool: здесь вы можете выбрать материал для печати, АБС или ПЛА пластик. Они требуют разную температуру печати: ПЛА - 200°С, АБС - 270°С. При выборе материала принтер автоматически отрегулирует температуру. Также можно внести количество пластика на катушке. Если катушка новая, вес будет 700гр. Пустая катушка весит около 280гр. Если вы хотите установить частично использованную катушку, взвесьте ее и отнимите от этого вема 280гр. Полученное значение введите в окно ввода.



Версия для Мас

Status: отображает температуру печатающей головки и платформы, а также показывает нагреты ли они.

Stop All: остановить нагревание и прочие процессы, происходящие в принтере. Печать текущей модели не может быть возобновлена.

Pause Print: приостановить печать с возможностью дальнейшего возобновления.

Nozzle & Platform: 5 кнопок (FL, FR, Center, NL, NR) слева управляют положением печатающей головки и платформы.

To: указывает на какую высоту поднять платформу. В основном используется для регулировки высоты платформы. После установки нужной высоты платформы, введите параметры, касающиеся экструдера, в диалоговом окне «Setup».

То Bottom: опустить платформу до самого конца. Наилучшая позиция для платформы - на 0.2мм вниз от печатающей головки. Регулируйте положение платформы в разделе «То» до тех пор, пока расстояние между платформой и печатающей головкой не станет равным 0.2мм.

Set Nozzle Height: установка текущей высоты печатающей головки как высоты по умолчанию.

Откройте диалоговое окно "Maintain > New Spool" и выберете нужный материал для печати, ABS или PLA пластик. Они требуют разную температуру печати: ПЛА - 200°С, AБС - 270°С. При выборе материала принтер автоматически отрегулирует температуру. В этом же разделе вы можете внести количество оставшегося пластика. В случае недостаточного количества материала для печати модели программа предупредит вас об этом. Количество пластика на новой катушке -700 грамм. Вес самой катушки без пластика - 280 грамм. Взвесив катушку с пластиком и вычтя 280 грамм, вы получите количество оставшегося пластика, которое можете внести в окошко.



> Подробнее об экструзии в разделе 3.1.3 данного руководства

5 4 УСТАНОВКА ВЫСОТЫ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

Этот раздел, возможно, самый важный во всем руководстве! Пожалуйста, внимательно ознакомтесь с этим разделом, так как каечство печати напрямую зависит от того, насколько правильно вы провели калибровку.

Платформа поднимается до высоты печатающей головки (Nozzle Height), чтобы начать печать, сделав первый слой. Оптимально, когда платформа находится на 0.2-0.3мм ниже печатающей головки. Если печатающая головка расположена слишком близко к платформе (между ними нет пространства), материал с трудом выдавливается. Если просвет слишком большой, модель не прилегает идеально к платформе и может деформироваться.

Print	
3D Printer Printer: UP! Plus/1174562 Status: Prepared for Printing Options: 0.20mm , Loose Fill Material: ABS	✓ Preferences Nozzle Height:
Options UnSolid Model Quality: No raft Heat platform after finish:	Normal Cancel

Правильная дистанция между печатающей головкй и платформой отображается в окошке ввода "Nozzle Heigh" диалогового окна "Print" ("3D Print>Print>Nozzle"). А для установки этой дистанции используется окно Maintain (см. ниже).

Примечание: печатающую головку можно поднять только на 8мм выше относительно показателя, который стоит в окне Print. Например, если в окне Print указано 120мм высоты, в окне Maintenance можно поставить в качестве показателя высоты максимум 128мм. Максимальный уровень указан в окне Maintenance как Max value (подраздел Nozzle and Platform).

Если вам не подходит максимальная высота, указанная в окне Maintenance, например, если вам ее не достаточно, закройте окно Maintenance и откройте окно Print. В нем установите другую высоту, например, 140мм. Затем вернитесь в окно Maintenance и отрегулируйте высоту в нем так, чтобы между печатающей головкой и платформу помещались два листа бумаги. Итак, чтобы настроить дистанцию между печатающей головкой и платформой:

1. Выберете в меню «3D Printer > Maintain», откроется диалоговое окно. Текущая высота печатающей головки указана, как в примере ниже:

Printer: Printing - Running Program		Printer: Prepared for Printing – Layer:0 –	
Matrial: ABS 146 g, Total: 3.96 Kg Extrude Withdraw New Spool Nozzle & Platform(Max:139.90, Cur:136) FL FR To: 124 Center To Bottom NL NR Set Nozzle Height	Status: Nozzle: 1.0C Heating Platform: 1.0C Heating Stop All Pause print Quit	Matrial:ABS 0 g, Total: 0.00 Kg Extrude Withdraw New Spool Nozzle & Platarom(Max:137.0, Cur:86.50) FL FR To: 122 Center To Bottom NL NR Set Nozzle Height	Heater Nozzle: 20.2C Platform: 16.3C Preheat platform Stop All

Bepcuя для Windows



2. Введите желаемую высоту в диалоговом окне (например, 124мм), нажмите кнопку «То», платформа переместится на 124мм вверх.



3. Оцените на глаз расстояние между платформой и печатающей головкой. Если, например, расстояние между платформой и печатающей головкой составляет около 7мм, введите в окно ввода значение 130 (130мм) и нажмите "То". Следует подчеркнуть, что мы уменьшили расстояние всего на 3мм, в не на 4мм. Все это потому, что следует посепенно уменьшать расстояние, чтобы не столкнуть между собой платформу и печатающую головку ине повредить принтер.



4. Вводите нужные значения и нажимайте кнопку «To» до тех пор, пока нужное расстояние не достигнет 1 мм. Теперь начните вносить показатели, прибавляя к предыдущему значению по 0.1мм, и нажимайте "To" до тех пор, пока дистанция не составит 0.2мм. Просуньте 2 листка бумаги в просвет, это поможет вам измерить его.

Printer: Prepared for Printing -	×
Matrial: ABS 535 g, Total: 7.18 Kg	-Status: Nozzle: 25.3C Platform: 18.2C
Nozzle & Platform(Max:133.40, Cur:132.00) FL FR To: 132 1	Stop All
Center To Bottom NL NR Set Nozzle Height	Table heat 1hr
Yes	No
Is the platform below the	norrle 0.2 to 0.8mm?
Yes No	
IP I	×
Height testing range is The printer will heat e	131.70 to 132.60 mm xtruder 2~3 min.

5. Нажмите «Set to Nozzle Height», чтобы установить текущее значение в качестве Высоты Печатающей Головки и провести необходимый тест. Нажмите "Ок"- принтер издаст сигнал, а печатающая головка начнет нагреваться.

5. После того, как принтер издаст 3 звуковых сигнала, он напечатает линию, которая поможет определить, правильно ли настроена дистанция между платформой и печатающей головкой.

Например, линию внизу слишком тонкая и легко снимается с платформы. нажмите No, искомая дистанция увеличиться на 0.1мм и тест возобновится.



Проведя несколько тестов, вы прийдете к оптимальной толщине линии. Линия достаточно широкая и в то же время плотная, часть материала забилась в отверстия перфорированной платформы. Такую полоску сложно снять с помощью ногтей.



Нажмите Yes. Высота установлена правильно.



> После установи высоты, система сохраняет эти данные, и повторная установка не требуется.

> Высота печатающей головки должна быть переустановлена после замены экструдера.

> Повторная калибровка может понадобиться при перемещении принтера или при недостаточной адгезии модели к платформе, при ее возможном отлипании.

> Если при калибровке платформа ударилась о печатающую головку, следует заново инициализировать принтер.

5|5 ПОДГОТОВКА ПЛАТФОРМЫ

Для обеспечения адгезии поверхностей платформы и модели, а также облегчения снятия напечатанной модели с платформы перед началом печати платформу необходимо подготовить к процессу нанесения пластика.





Перфорированная платформа - отличный связующий слой между основной платформой и пластиком. Сетка платформы находится под углом в 45° и улучшает адгезию между поверхностями. При печати пластик заполняет пустоты перфорированной платформы и обеспечивает сцепление между моделью и поверхностью

Вставьте перфорированнаую платформа в отведенные ей пазы, равномерно нажимая на нее, но не прилагая излишнего давления. При размещении и извлечении платформы придерживайте металлические пазы обеими руками.

платформы.

5 6 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ

Откройте «3D Print > Setup». На экране появится диалоговое окно.

Setup: HP Mini - SW:70186 - V:6.06/F3.04	Print Setup	
Z Resolution: 0.30mm Base Height: 2mm Part Angle <: 45 Deg Surface: 3 Layers Angle <: 30 Deg Area >: 5 mm2	Z Resolution: 0.30 mm Base Height: 2 mm Part Fill Angle <: 45 Deg Surface: 3 Layers Hollow Big hole Support Dense: 3 Layers Angle <: 40 Deg Stable Space: 8 Lines Area >: 10 mm2	
Other Stable Support Restore Defaults OK Cancel	Restore defaults Cancel OK Версия для Мас	

Bepcuя для Windows

5|6|1 <u>ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ PRINT</u>

Z Resolution: устанавливате разрешение печати принтера (толщину слоя), которое может составлять 0.2мм-0.4мм/слой (что зависит от печатаемой модели).

Base Height: Указывает толщину опорных элементов. Когда принтер начинает печать, сначала он создает на половину заполненную базу, нанося параллельные слои пластика. Он строит подложку той толщины, которую вы поставите в окне Базы. Затем он начнет наносит перпендикулярные предыдущим слоям слои пластика, создавая сетку базы. По умолчанию толщина базы составляет 2мм.





5|6|3 <u>ПАРАМЕТРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ FILL</u>

5|6|2 ПАРАМЕТРЫ ДЕТАЛИ РАКТ

Surface: указывает количество слоев, наносимых принтером перед началом печати полой части детали. Например, при установленных 3 слоях принтер напечатает 3 полных слоя перед тем, как начать печать полой части. Это никак не влияет на толщину оболочки полой детали. Angle: указывает угол наклонной части детали, под которую нужно сделать заполненную поддержку.







> Полное Solid: деталь заполнена пластиком, что делает ее тяжелее и прочнее. Эта настройка рекомендуется, например, для структурных деталей инженерных моделей

> Полузаполненное Loose: внешняя оболочка детали имеет толщину в 1.5мм, внутренне запонение представляет собой частую сетку.

> Полупустое Hollow: внешняя оболочка детали имеет толщину в 1.5мм, внутренне запонение представляет собой сетку средней частоты.



> Полое Big Hole: внешняя оболочка детали имеет толщину в 1.5мм, внутренне запонение представляет собой крупную сетку.

3DPHOME.RU | 37

Софт предлагает 4 типа заполнения моделей.

5|6|4 ПАРАМЕТРЫ ПОДДЕРЖЕК SUPPORT

Dense: указывает количество слоев заполенного материала (плотность), который образует поддержки под модель.

Angle: угол, начиная с которого размещать подержки. Например, при установленном угле в 10° поддержки будут создаваться под поверхностями, наклоненными под углом более, чем 10° от горизонтальной оси.

Оптимальное решение - найти баланс между использованием поддержек, качеством печати и последующим снятием поддержек.





Также важно правильно выбрать ориентацию модели пр ее размещении в виртуальном пространстве принтера. В зависимости от этого потребуется больше или меньше поддерживающих элементов, которые после окончания печати снимаются. Легче снимаются поддержки, находящиеся на внешней стороне модели, нежели на внутренней. Также от расположение модели зависит количество используемого материала. Space: указывает дистанцию между линиями поддержек полузапоненных деталей.



Area: поверхность над пустотами, где возможно использование поддержек. Например, при установке значения 5мм² в полости, площадь проекции которой не более 5мм², не будет заполнена поддерживающим элементом. В чем плюс? Экономичное использование материала и сокращение времени печати.



5|6|5 ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ ОТНЕК

Stable Support: создает более крепкие поддержки, делая модель более прочной. В этом случае поддерживающие элементы сложнее снять.

Нажмите Ok для сохранения настроек.

Все настройки и их изменения производятся в программном обеспечении и сохраняются на компьютере, а не на принтере. Это значит, что при смене компьютера необходимо заново произвести настройку. Одним из важнейших условий хорошей печати является подготовка и предварительный подогрев платформы. Особенно это касается больших моделей, которые имеют тенденцию загиваться у краев, так как платформа у краев остывает быстрее. Для предотвращения загивания, следует убедиться, что: а. платформа выравнена; б. принтер откалиброван; в. платформа хорошо прогрета. Также рекомендуется печатать в пространстве с температурой не ниже 18⁰.

Перед тем, как отправить модель на печать, пожалуйста, убедитесь, что: > 3D принтер подключен к сети и к компьютеру и инициализирован, модель загружена и размещена нужным образом на виртуальной платформе софта принтера, для печати достаточно материала. Софт сообщит, если пластика не хватает на загруженную модель. В таком случае, замените катушку. > При печати больших моделей (более 40мм²), предварительно разогрейте платформу: "3D

Print > Preheat". Прежде, чем запустить печать, дождитесь, чтобы платформа разогрелась до 100°С.

> На экструдере вы найдете небольшой клапан, с помощью которого вы можете регулировать поток воздуха и качество печати. Обычно рекомендуется держать его закрытым (как на фото), чтобы избежать возможных деформаций, связанных с воздушнам потоком. При печати сферообразных моделей, моделей с очень мелкими деталями или острыми краями (как напечатанная Эйфелева башня) рекомендуется открывать клапан. Воздух продувает печатающую головку, и пластик модели быстрее остывает, не успев деформироваться.



Откройте «3D Print > Print». Появится диалоговое окно. Проверьте правильность настроек печати в "Preferences". Затем нажмите Ok – UP! 3D Printer начнет печать.

3DPHOME.RU 40



Bepcuя для Windows

Printer: UP! Plus / 1113225		Preference
Rom Ver: 6.03 / Firmware: 2.00 Layer thick: 0.30 mm Fill: Loose Material: ABS	Nozzle He	ight: 136
ptions		
ptions Quality: Fine 💌	Unsolid Model 🗌	ОК

Версия для Мас

подсчет стоимости модели

На стоимость модели влияет прежде всего тип заполнения и количество поддержек. В качестве примера взят кубик 30мм*30мм*30мм с толщиной слоя в 0.2мм. Его стоимость будет зависить от расхода материала, то есть от заполнения.

Указанные цены вычислены, исходя из стоимости 1 катушки белого пластика АБС. В одной катушке 700грамм пластика. Софт позволяет быстро вычислить расход материала. Для этого откройте 3D Print > Print Preview. Там будет указано количество материала, необходимого для печати модели, включая поддержки и базу.

HACTPOЙKU OPTIONS

Quality|Speed: Хорошее Fine, Нормальное Normal или Быстрое Fast. Указывает скорость (и качество) печати принтера. Как правило, чем медленнее печать, тем лучше качество. Для тонких элементов не следует выбирать Fast: качество может ухудшится вследствии мелких колебаний. Для широких поверхностей лучше не выбирать Fine: время печати увеличится, а угловые части детали возможно приподнимутся.

UnSolid Model: функция полезна в случае некачественных 3D моделей- файлов STL. Идеальная модель - это полностью закрытая поверхность, без щелей, впадин, отверстий и бугров, выпуклостей. Если ваш файл неидеальный, данная функция поможет напечатать его.

После того, как принтер начал печать, вы можете отсоединить кабель USB от принтера. Модель загружена в память принтера, и компьютер больше не нужен.



7 1 СНЯТИЕ МОДЕЛИ С ПЛАТФОРМЫ

> Когда принтер завершит печать и издаст звуковой сигнал, печатающая головка и платформа перестанут нагреваться.

> Снимите платформу, открутив 2 болта, которые крепят ее к принтеру. В противном случае, придерживайте платформу, чтобы избежать сильного давления на поперечную перекладину. Если платформа случайно была смещена под давлением, проведите перезапуск принтера.

> Аккуратно с помощью лопатки снимите с платформы готовую модель. Пожалуйста, не забывайте пользоваться перчатками! Платформа и модель медленно остывают.



Модель легче снять с платформы, когда она еще теплая. Если вы хотите нагреть платформу перед снятием детали, нажмите "3D Print > Preheat".

Настоятельно рекомендуем не снимать деталь с прикрепленной к принтеру платформы! Прилагая усилия для снятия модели с платформы, вы можете повредить механизм принтера и нарушить точность соотношения осей, что приведет к ухудшению качества печати и искривлению деталей.



Напечатанная модель состоит из 2 частей. Одна часть - это сама деталь, вторая - это опорные элементы, на которые опираются выступающие части модели. Опорные элементы состоят из того же материала, что и сама модель, только имеют меньшую плотность. Их сразу можно отличить от основной детали и отделить. Например, на картинке слева чайник еще не отделен от поддержек. На картинке справа опорные элементы сняты.

Опорные элементы отделяются от основной модели с помощью специальных резаков. Некоторые элементы снимаются вручную. Базовую платформу легче всего снимать плоскогубцами и кусачками.

Процесс отделения поддержек вы можете посмотреть по следующей ссылке: http://vimeo.com/18525405



Поддержки и особенно резаки имеют достаточно острые края. Пожалуйста, одевайте перчатки и защитные очки, когда отделяете опорные элементы! Когда пластиковая нить на катушке закончилась и надо заменить материал на новый:

> Извлеките оставшийся в принтере пластик. Инициализируйте принтер и откройте "3D print > Maintain". Нажмите "Withdraw" и система начнет автоматически нагревать насадку печатающей головки. Когда нужная температура будет достигнута, принтер издаст звуковой сигнал и вы сможете аккуратно извлечь пластик.

> Установите новую катушку с пластиковой нитью на держатель катушки и протолкните нить в трубку так, чтобы из другого конца трубки нить выходила примерно на 10см. Затем вставьте нить в отверстие на печатающей головке.

> Откройте "3D Print > Maintain". Нажмите "Extrude". Когда температура насадки печатающей головки достигнет 260°С, принтер снова издаст звуковой сигнал. Протолкните нить в отверстие на печатающей головке, слегка надавливая. Экструдер автоматически выдавит материал. Пластик, выпущенный из насадки - тонкая мягкая нить.

 > Если печатающая головка заблокирована, снимите ее и прочистите.
 > Экструдер и платформа сильно нагреваются. Всегда надевайте перчатки, работая в области экструдера и платформы!



8|2 ВЕРТИКАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА

Вертикальная калибровка позволяет удостовериться в том, что платформа принтера идеально горизонтальна и что принтер будет печатать строго по направлениям X, Y, Z.

> Для начала напечатайте тестовую модель для калибровки, которую вы можете найти в C:\Program Files\UP\Example.



> После того, как тестовая модель напечатана, замерьте расстояние X1 и X2, как показано ниже.



> Откройте "3D Print > Calibrate" и введите значения размеров X1 и X2 в соответствующие строки.

> Затем возьмите передний центральный L-образный элемент (Front Centre 'L') и замерьте его стороны. Внесите значения в строку Z. В случае отклонения элемента вправо вводимое значение будет положительным. В случае отклонения влево это значение будет отрицательным.





> Наконец измерьте высоту элемента. Если модель не масштабировалась, высота должна быть 40мм. Внесите точное значение в строку "Н".

Нажмите OK, чтобы сохранить введенные параметры и закрыть окно.

8|3 ЧИСТКА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ (НАСАДКИ)

После длительного использования насадка покрывается слоем окисленного АБС пластика или ПЛА. Так, во время печати пластик, тая, может оставлять пятна как на насадке, так и на модели. Чтобы избежать возникновения пятен, протирайте насадку после каждой печати.



Для протирания используйте теплостойкий материал, например, ткань из 100% хлопка или мягкую бумагу. Используйте щипцы, протирая насадку. Также можно погрузить насадку в ацетонна некоторое время.

В случае необходимости снять или заменить насадку вы можете использовать также специальный ключ для насадки. Обычно насадку легче снять если она нагрета.

8 4 ЗАМЕНА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ



8|5 СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛАТФОРМЫ

Для поддержание как можно дольше принтера в хорошем состоянии рекомендум периодически смазывать направляющие платформы. Лучше использовать литийную смазку. Протрите предварительно направляющие, а затем нанесите новую смазку. Затем подвигайте платформу по 3 осям.

8 6 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Практически все съемные части принтера сделаны из пластика и в случае повреждения могут быть заново распечатаны на самом принтере. Файлы моделей зап.частей вы найдете в папке Spare Part (C:\ Program Files (x86)\UP\Example\UP).

9|1 ЗАГИБАНИЕ КРАЕВ МОДЕЛИ

Детали с широкой базой иногда имеют загнутые края, что вызывает дальнейшее искривление модели. Это может быть вызвано неравномерным нагреванием платформы. Для того, чтобы минимизировать поднимание краев, рекомендуем предварительно нагревать платформу. Также поможет избежать поднятие краев быстрая печать. Чем медленнее печать, тем вероятнее загибание краев большой модели. Чтобы увеличить скорость печати:

- > если возможно, старайтесь не печатать большие модели в режиме полного заполнения
- > ставьте максимально высокое разрешение печати
- > печатайте детали в режиме "Fast".

9|2 ВЫСОТА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

Периодически проверяйте настройки высоты печатающей головки! Очень часто именно это становится ключевым моментом при печати сложных моделей.

9|3 ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Для получение оптимального результата проверяйте ровность положения платформы. Расстояние от платформы до печатающей головки должно быть одинаковым во всех четырех углах платформы.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Отсутствует питания?	Убедитесь, что кабель питания подключен.
Экструдер или платформа не достигают нужной температуры?	 Убедитесь, что принтер был инициализирован. В противном случае инициализируйте принтер. Нагреватель поврежден, и его надо заменить.
Не происходит экструзии материала?	Пластик забил экструдер. См. раздел 5 2 и 5 3.
Нет контакта между принтером и компьютером?	 Убедитесь, что принтер подсоединен к компьютеру USB кабелем. Выньте USB кабель, затем заново его подсоедините. Перезапустите принтер. Перезапустите компьютер.
Что-то другое?	Свяжитесь с тех.поддержкой: support@3dphome.ru
Всплывает сообщение "Winusb.dll not found"?	Сделайте следующее:

Вариант 1.

Удалите старый драйвер и автоматически установите новый.

 Откройте Панель Управления Windows
 > System Properties > Hardware.



2. Откройте **De**vice Manager. В разделе USB найдите 3DPrint@FreeMC.



3. Нажмите правую кнопку мышки и выберете команду Uninstall.

4. Далее нажмите ОК. 5 Установите последнюю вресию софта UP! 6. Отсоедините провод USB. Затем заново подсоединиите его. Windows найдет новое устройство. Вручную выберете папку драйвера (Default is C:\Program files\UP\Driver or C:\ **Program files(X86)**\ **UP\Driver**);

7. В **Device Manager** появится значок установленного драйвера.





Установите
 последнюю версию
 софта.
 Откройте
 Device Manager. В
 разделе USB найдите
 3DPrint@FreeMC.

Вариант 2. Обновите драйвер вручную.

🚇 Device Manager		
File Action View Help		
 Image: Second Se	rollers ame controllers controllers	
- 🚓 3DPrint@Freel - 🚓 Standard Enha - 🚓 Standard Univ - 🚓 Standard Univ	Update Driver Disable Uninstall	
୍କ କ୍ଟି Standard Univ କ୍ଟି Standard Univ	Scan for hardware changes	
🖧 USB Root Hub	Properties	
- 숙망 USB Root Hub - 숙망 USB Root Hub - 숙망 USB Root Hub - 숙망 USB Root Hub		

3. Выберете команду **Update Driver**.

🚇 Device Manager		
File Action View Help		
 Image: Image: The second secon	rollers	^
 B Sound, video and ga B System devices B ⊕ Universal Serial Bus of 	ontrollers	
- 😪 Standard Enhal - 🚓 Standard Enhal - 🥰 Standard Unive - 🖧 Standard Unive	Update Driver Disable Uninstall	
ିଙ୍କ Standard Unive କି Standard Unive	Scan for hardware changes	
- 🚓 USB Root Hub - 🚓 USB Root Hub - 🚓 USB Root Hub - 🚓 USB Root Hub - 🖨 USB Root Hub	Properties	
		~
Launches the Hardware Upda	e Wizard for the selected device.	



5. В Driver Manager появится подраздел Free Motion Card.

🖴 Device Manager		
File Action View Help		
←→ 🗉 🖆 😫 😤 🗶 😹		
🖻 🚇 WWW-FA6FA301602		~
🗄 😼 Computer		
🗄 🥌 Disk drives		
🗄 🥝 DVD/CD-ROM drives		
🗄 🗃 Floppy disk controllers	N	
🗄 🧕 Free Motion Card	4	
3D Printer@FreeMotion		
🗉 🗃 IDE ATA/ATAPI controllers		
🗉 🔊 Infrared devices		
🗄 🦢 Keyboards		×
		1

Увлекательной Вам Печати на

UP! 3D PRINTER MINI

Персональный Портативный 3D-Принтер